



APLIKAČNÍ LIST PRO NÁTĚR BETONOVÝCH BAZÉNŮ

AKRYLÁTOVOU BARVOU HAE 30

Nátěr betonového bazénu patří k nejnepříjemnějšímu a nejjednoduššímu způsobu povrchové úpravy, ať už se jedná o nový bazén nebo o starší, který vyžaduje renovaci.

PŘÍPRAVA BAZÉNU

- Vypustit všechnu vodu, vysušit zbylé louže a odstranit největší nečistoty, jako jsou listy, nánosy bahna a řas.

Nový bazén

- Po úplném vyzrání betonu zkontrolovat, jestli se v povrchu nachází praskliny a nerovnosti. Tyto nedostatky zahradit pomocí opravné sady pro betonové bazény, například tříšložkovým polymerbetonovým kompletem a nechat vytvrdnout podle návodu.
- Celý povrch lehce přebrousit a následně vysát.
- Bazén kompletně očistit ekologickým odmašťovačem CL 07. Odmaštění je nutné provést z toho důvodu, že pro bednění betonu se používají mastné přípravky, aby bylo možné desky lépe odlepit.

Starší bazén

- Očistit stěny i dno bazénu výkonným vysokotlakým čističem s minimálním výstupním tlakem 200 barů. Po skončení čištění odstranit stojatou vodu a bazén nechat dobře vyschnout.
- Odstranit špachtlí zbývající odlupující se starý nátěr. Pokud je nátěr ve špatném stavu, je vhodné odstranit ho v celé ploše, například otryskáním nebo pískováním.
- Opravit veškeré defekty v povrchu stejným postupem jako pro nový bazén.
- Celý povrch lehce přebrousit a následně vysát.
- Bazén kompletně očistit ekologickým odmašťovačem CL 07.

Vodotěsnost bazénu

- Pokud nebyl pro stavbu bazénu použit vodotěsný beton, je třeba ho zaizolovat použitím penetrace a hydroizolační stěrky. Hydroizolaci je třeba nechat řádně vyzrát po dobu min. 7 dnů.

PRACOVNÍ PODMÍNKY A OBECNÉ ZÁSADY

- Dobu pro práci zvolit tak, aby teplota neklesla pod 5°C, nepršelo a nebyla mlha – vysoká vlhkost vzduchu má špatný vliv na zasychání natírané barvy. Pokud během schnutí na nátěr naprší, odstranit stojatou vodu a přidat delší čas na zaschnutí.
- Vyvarovat se ranní rose a odpoledne skončit alespoň 3 hodiny před západem slunce, než napadne rosa.
- Vyvarovat se natírání na přímém slunci během poledne, rychlé zaschnutí nátěru způsobuje jeho následnou nižší životnost.

NÁTĚR BAZÉNU AKRYLÁTOVOU BARVOU HAE 30

- V případě, že na stěnách bazénu ještě zůstává starý nátěr, je nutné nejprve otestovat jeho kompatibilitu s akrylátovou barvou HAE 30.
- Barvu je možné nanášet válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí.
- Je vhodné aplikovat jednu vrstvu HAE 30 naředěnou vodou v poměru 2:1, která funguje jako penetrační vrstva.
- Bazén je nutné natřít alespoň ve 2 vrstvách (bez započítání naředěné penetrační vrstvy), mezi nimiž je nutné dodržet přestávku alespoň 24 hodin.
- Po 7 dnech od posledního nátěru je možné do bazénu napustit vodu a po 2 týdnech začít bazén plně zatěžovat (používat bazénovou chemii).